

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΚΟΥΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΡΗΣΗΣ QUICK BAG

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

QUICK BAG: Σακούλα γρήγορης χρήσης για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες.

Αν δυσκολεύεστε να βρείτε σακούλα για την ηλεκτρική σας σκούπα υπάρχει μία γρήγορη λύση, η QUICK BAG. Αφαιρείτε το χαρτόνι από την υπάρχουσα σακούλα που έχετε στην σκούπα σας και το τοποθετείτε πάνω στο ειδικό στόμιο της QUICK BAG αφαιρώντας την προστατευτική μεμβράνη. Τόσο εύκολα είναι όλα έτοιμα για σκούπισμα.