

Η συσκευή είναι κατάλληλη για την προετοιμασία ζεστών και κρύων ροφημάτων (στιγμιαίου καφέ, φραπέ, αυγολέμονου, χυμών, κοκτέιλ, παιδικών κρεμών κ.ά.). Η προετοιμασία γίνεται σε ποτήρι.

Αγαπητοί Πελάτες,

Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, παρακαλούμε όπως αφιερώσετε λίγα λεπτά για να διαβάσετε τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης. Ευχαριστούμε πολύ.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται οι ακόλουθες βασικές προφυλάξεις ασφαλείας:

1. Αποσυνδέουμε πάντοτε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν από τον καθαρισμό ή σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα.
2. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί οποιαδήποτε φθορά, απενεργοποιούμε τη συσκευή, την αποσυνδέουμε από την πρίζα και δεν τη χρησιμοποιούμε. Απευθυνόμαστε στο Κατάστημα αγοράς για αντικατάσταση του καλωδίου από εξειδικευμένο τεχνικό, για να αποφύγουμε οποιονδήποτε κίνδυνο.
3. Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, δεν βυθίζουμε ποτέ το καλώδιο ή το βύσμα σε νερό ή άλλο υγρό. Διασφαλίζουμε ότι η συσκευή δεν θα έρθει σε επαφή με νερό, παρά μόνο στο πλαίσιο της ενδεδειγμένης χρήσης.
4. Οι ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από παιδιά ή άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας και γνώσης εφόσον επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και εφόσον κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.
5. Χρησιμοποιούμε τη συσκευή μόνο με τον ενδεδειγμένο τρόπο και για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
6. Η συγκεκριμένη ηλεκτρική συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση ή για χρήση από μη εξειδικευμένο προσωπικό σε δομές με λειτουργία παρόμοια της οικιακής, π.χ. στον εργασιακό χώρο, σε ξενοδοχεία και άλλα τουριστικά καταλύματα (χρήση από τους Πελάτες).
7. Φροντίζουμε ώστε το καλώδιο να μην έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πατάμε συνεχόμενα τον διακόπτη. Κάνουμε παύση διάρκειας 1 λεπτού ανάμεσα στις συνεχόμενες χρήσεις.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Βυθίζουμε τον αναδευτήρα σε ποτήρι με καθαρό νερό και ενεργοποιούμε τη συσκευή για λίγα δευτερόλεπτα. Σκουπίζουμε με χαρτί ή πετσέτα κουζίνας.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Για αυτό το προϊόν ισχύει η νόμιμη εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς του.

Μοντέλο: HB-202RL

Ισχύς: 220-240V, 50/60Hz, 30W

Μήκος αναδευτήρα: 14,5cm

Μέγιστος χρόνος συνεχούς λειτουργίας: 1 λεπτό

Έλεγχος και επαλήθευση εγχειριδίου από τη ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε.

The device is used for preparing hot and cold drinks (coffee, cocktails, sauces, juices, baby creams, etc.) within a glass.

Dear Customers,

Before turning on the appliance please take a few minutes to read the following instructions.
Thank you very much.

BASIC PRECAUTIONS

When using electrical appliances, you should always follow the basic safety precautions listed below:

1. Always unplug the appliance when not in use, before cleaning, or in the event of any problem.
2. If the supply cord suffers any damage, unplug the appliance from the socket. Do not use the appliance. Contact the point of sale for replacement of the supply cord by a qualified technician to avoid hazardous damage.
3. To avoid electric shock, never submerge the supply cord or the plug in water or other liquid. Make sure that the appliance does not come into contact with water or any other liquid, apart from its intended use. Never use the appliance with wet or damp hands.
4. Appliances can be used by children or persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
5. Use the appliance only as intended, otherwise you may injure yourself.
6. This electrical appliance is intended for domestic use, or for use by non-specialist staff in contexts similar to domestic use, i.e. at the workplace, or in hotels and other tourist accommodation (customer use).
7. Make sure that the cable does not come into contact with hot surfaces.

OPERATION

Press the switch continuously. Pause for 1 minute between consecutive uses.

CLEANING

Dip the blender in a glass of clean water and activate the device for a few seconds.
Wipe with paper or kitchen towel.

WARRANTY

The product is covered by a statutory 2-year warranty from its date of purchase.

Model: HB-202RL
Power supply: 220-240V, 50/60Hz, 30W
Rod length: 14,5cm
Maximum operation time: 1 minute

Manufactured by Shaoxing Shangyu Hoping
Electric Appliance Co., Ltd Fenghui Industry
Zone, Shangyu Area, Shaoxing, Zhejiang, China
for SKLAVENITIS Group
136 Kifisou Ave., 121 31 Peristeri, Athens, Greece
(+30) 214 100 999 | info@sklavenitis.gr
www.sklavenitis.gr

Manual controlled and verified by LABOR S.A.